

Los diez Mandamientos para La E lectrofusion

- 1 Marca la distancia de la tubería a entrar en el conector con un marcador.
- 2 Rasca la capa de oxido en la tubería donde los conectores se acoplan.
- 3 Lime las orillas cortadas de las tuberías.
- 4 Limpie la tubería de cualquier rebaba.
- 5 Asegure la tubería con abrazaderas antes de realizar la electrofusión.
- 6 Limpie los extremos de la tubería y área de fusión del conector con liquido con alto contenido de alcohol como la acetona.
- 7 Introduzca la tubería hasta el tope del conector o el área marcada anteriormente.
- 8 Durante la fusión no debe haber tensión entre el conector y la tubería.
- 9 Acople el conector a la maquina de electrofusión.
- 10 Después de la fusión, se debe marcar permanentemente en la tubería, la fecha, el tiempo de fusión y el operador.

